

Montageanweisung

Fühlerleitung-Verbinder für den Kollektorfühler

- Der Kollektorfühler muss bauseitig bis zum Kollektor durch eine zweiadrige Leitung ($2 \times 0,75 \text{ mm}^2$) verlängert werden.
- Zur Verbindung der Kollektorfühlerleitung (Abb., **Pos. 1**) und der Fühleranschlussleitung der Komplettstation (Abb., **Pos. 5**) mit der Verlängerung (Abb., **Pos. 3**) benutzen Sie jeweils einen der beiliegenden Fühlerleitung-Verbinder mit grauer Dose und Klemmleiste (Abb., **Pos. 2 u. 4**).
- Den Kollektorfühler gegen Herausfallen am Kollektor durch Festdrehen der Zugentlastung (PG-Verschraubung) sichern.

